Kody ostrzeżeń stanowiska pakowania

Kod	Przyczyna	Działanie
E01	Otwarta pokrywa	Zamknij pokrywę i naciśnij Start.
E02	Brak rolki etykiet	Włóż rolkę etykiet do uchwytu.
E03	Zacięcie papieru	Wyłącz drukarkę i usuń zacięty papier.
E04	Pełna taca wyjściowa	Opróżnij tacę przed ponownym uruchomieniem.
E05	Zasłonięty czujnik	Usuń przeszkodę z okna czujnika.
E06	Przesunięta etykieta	Ustaw prowadnice przy krawędzi etykiety.

Przed usunięciem zacięcia odłącz stanowisko od zasilania. Jeżeli ostrzeżenie pojawi się ponownie po wykonaniu działania, zatrzymaj urządzenie i zgłoś to do utrzymania ruchu.

Kody serwisowe stanowiska pakowania

Kod	Przyczyna	Działanie
E07	Przegrzanie silnika	Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie.
E08	Utrata łączności	Sprawdź oba końce kabla danych.
E09	Niskie ciśnienie powietrza	Sprawdź manometr i powiadom utrzymanie ruchu.
E10	Nieudana kalibracja	Uruchom kalibrację przy pustej tacy.
E11	Wciśnięty przycisk stop	Sprawdź otoczenie przed zwolnieniem przycisku.
E12	Przeciążona waga	Zdejmij ładunek i wyzeruj wagę.

Nie otwieraj obudowy elektrycznej. Wpisz kod i wykonane działanie do dziennika sprzętu.