Uprawnienia do obsługi wózka

Wózek widłowy może prowadzić wyłącznie pracownik z ważnymi uprawnieniami i pisemnym upoważnieniem kierownika magazynu. Kierownik zapisuje upoważnienie w rejestrze sprzętu.

Przed ruszeniem zapnij pas i sprawdź drogę przejazdu. Nie przewoź pasażerów na wózku.

Jazda i przewóz ładunku

Podczas jazdy trzymaj widły nisko i zwalniaj na skrzyżowaniach alejek. Ustąp pieszym na oznakowanych przejściach.

Nie przewoź ładunku ponad udźwig podany na tabliczce znamionowej. Gdy ładunek zasłania widok do przodu, cofaj dopiero po sprawdzeniu drogi za wózkiem.

Kontrole sprzętu

Operator sprawdza wózek na początku każdej zmiany. Zgłoś usterkę hamulców lub układu kierowniczego i oznacz wózek jako wyłączony z użytku.

Serwisant wykonuje planowy przegląd konserwacyjny co 6 miesięcy. W rejestrze sprzętu zapisujemy wynik i termin następnego przeglądu.